


1 Bedieningselementen**2 Aanmelden**

- Voer uw pincode in en bevestig met **OK**.
U bent nu bereikbaar onder uw nummer en u kunt telefoneren.

3 Menunavigatie

- Gebruik de **Navigatietoetsen** om door het menu te navigeren.

**4 Leds van de lijntoetsen**

	uit	De lijn is vrij en bevindt zich in de ruststand.
	groen brandt	Actief gesprek.
	groen knippert	Geeft aan dat er een oproep is.
	oranje knippert	De lijn staat in de wachtstand
	rood brandt	De lijn is uitgeschakeld (Wrap-Up tijd).

5 Oproep starten

- Toets via het numerieke toetsenblok het telefoonnummer in.
- Neem vervolgens de hoorn van de haak om het nummer te bellen.
Om gebruik te maken van het handsfreesysteem
- drukt u alternatief op de **Luidsprekertoets** .
Bij externe gesprekken moet u mogelijk vooraf het nummer voor de buitenlijn kiezen.

6 Oproep beantwoorden

- Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen.
Om gebruik te maken van het handsfreesysteem
- drukt u alternatief op de **Luidsprekertoets** of de **OK-toets**.
- Als er een headset is aangesloten, drukt u op de **Headsettoets** .

7 Microfoon uitzetten

- Druk op de toets **Microfoon uit-/aanzetten** om de microfoon uit te zetten.
- Door nog een keer op de knop te drukken, wordt de microfoon weer aanzet.

8 Handsfreesysteem tijdens een gesprek inschakelen

- U voert een telefoongesprek via de hoorn en wilt dit handsfree voortzetten.
- Druk op de **Luidsprekertoets** en houd deze ingedrukt totdat u de hoorn op de haak hebt gelegd.
Uw gesprek wordt nu via het handsfreesysteem voortgezet.
- Neem de hoorn van de haak om het handsfreesysteem uit te schakelen en het gesprek via de hoorn voort te zetten.

9 Tweede telefoongesprek starten (lijnwissel)

- Kies met de pijltoetsen de menuoptie **Lijnwissel** en druk op de **OK-toets**
Uw eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
- Kies het nummer van de tweede deelnemer en bevestig met **OK**.
- Schakel tussen de twee gesprekspartners door in het menu de optie **Lijnwissel** te kiezen.

10 Deelnemer doorverbinden

- U hebt een actief gesprek en wilt de gesprekspartner naar een andere deelnemer doorverbinden.
- Kies met de pijltoetsen de menuoptie **Doorverbinden**.
Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
- Kies het nummer van de tweede deelnemer of kies een nummer uit het telefoonboek en bevestig met **OK**.
Beide deelnemers zijn nu verbonden en u kunt opleggen.

11 Conferentie starten

- U voert twee gesprekken op twee lijnen en wilt een conferentie starten.
- Kies met de pijltoetsen de menuoptie **Conferentie** en bevestig met **OK**.
U bevindt zich nu in een conferentie met beide deelnemers.


12 Terugbellen bij in gesprek

- Wanneer u bij een interne deelnemer de bezettoon hoort, kiest u met de pijltoetsen de menuoptie **Terugbelverzoek** en bevestigt u met **OK**.
- Zodra de deelnemer klaar is met zijn gesprek, wordt dit aangeduid met een akoestisch signaal. In het display verschijnt **Terugbeller accepteren**.
- Neem de hoorn van de haak om met de deelnemer verbonden te worden.
Indien u een terugbelverzoek bij bezet niet beantwoordt, verschijnt de lijst **Gemiste terugbellers**.


13 Voicemails beluisteren

- Nieuwe voicemails worden op het display weergegeven en via e-mail afgeleverd.
- Kies met de pijltoetsen de optie **Nieuw voicemail**.
- Bevestig met **OK** om de voicemails te beluisteren.

14 Doorschakelen inrichten en activeren

- Kies in het hoofdmenu de optie **Doorschakeling**.
- Kies het type doorschakeling dat u wilt bewerken (direct, bij bezet, bij geen antwoord) en bevestig met **OK**.
- Leg vast of u een oproep wilt doorschakelen naar de voicemail of naar een ander nummer.
- Bevestig met **OK**.
U hebt het nummer vastgelegd waar naar moeten worden doorgeschakeld.
Om direct doorschakelen snel te deactiveren,
- drukt u op de toets **Direct doorschakelen**  en bevestigt u met **OK**.

15 Functietoetsen configureren

- Functietoetsen kunnen onder **Favorieten** of via een **toetsmodule** worden gebruikt, voor zover er een is aangesloten.
- De **Favorieten** kunt u configureren via SwyxIt!. Raadpleeg voor meer informatie de SwyxIt!-documentatie.
- De **Functietoetsen**  van de toetsmodule kunt u configureren via SwyxPhone:
- Kies in het hoofdmenu de optie **Configuratie | Functietoetsen**.
- Druk op de functietoets die u wilt configureren.
Op het display wordt weergegeven welke functie de toets heeft.
- Kies met de pijltoetsen de menuoptie **Wijzigen** en daarna de nieuwe functie. Bevestig met **OK**.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Functie	Uitleg
Lijntoets	Hiermee kunt u nog een lijn instellen
Sneltoets	Snelkeuzetoets
Doorverbinden	Verbindt de actieve lijn met een lijn in de wachtstand
Niet storen	Oproepen worden alleen visueel weergegeven
Wisselgesprek	Schakelt een inkomend wisselgesprek in- of uit tijdens een gesprek
Oproepen	Toont de laatste 20 ontvangen oproepen
Wachtstand	Zet de actieve lijn in de wachtstand
Telefoonboek	Opent de telefoonboeken (persoonlijk en openbaar)
Herhalen	Toont de laatste 20 gekozen nummers
Luidspreker	Schakelt de luidspreker in- of uit, of activeert een lijn
Gesprek oppakken	Neemt een gesignaleerde oproep over
Doorschakeling	Schakelt directe doorschakeling in of uit
Lijnwissel	Wisselt tussen meerdere lijnen
Geluid dempen	Zet tijdens een gesprek de microfoon uit
Headset toets	Activeert/deactiveert een headset
Verbreken	Verbreekt de actieve verbinding
Nummer verbergen	Verbergt uw telefoonnummer bij het volgende gesprek
Voicemail	Start de oproep voor het beluisteren van de voicemail
Conferentie	Start een conferentie
Terugbelverzoek	Verzoekt een gebruiker om terug te bellen
Gebruiker afmelden	Meldt de gebruiker af (Alternatief kunt u in het hoofdmenu via optie Afmelden de huidige gebruiker afmelden.)

Alle product- en merknamen die hier worden genoemd, zijn geregistreerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten.
12/2017 - technische wijzigingen voorbehouden.