

1 Éléments de commande




2 Connexion

- Entrez votre PIN et confirmez avec **OK**.
- Vous êtes désormais joignable sous votre numéro de téléphone.

3 Utilisation du menu

- Utilisez les **touches de navigation** pour vous déplacer dans le menu.



4 DEL des touches de ligne

	éteinte	La ligne est libre, elle est en mode repos.
	vert allumée	communication active
	vert clignotant	Un appel entrant est signalé.
	orange clignotant	La ligne est mise en attente.
	rouge allumée	La ligne est désactivée pendant un temps de parachèvement.

5 Démarrer un appel

- Composez le numéro souhaité depuis le pavé numérique.
- décrochez ensuite le combiné pour lancer la numérotation.
- Pour utiliser le kit mains libres,
- vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Haut-parleur**
- Pour les communications externes, n'oubliez pas de composer l'indicatif correspondant.

6 Prendre un appel

- Pour prendre un appel, décrochez le combiné.
- Pour utiliser le kit mains libres,
- vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Haut-parleur** ou sur la touche **OK**.
- Si un micro-casque est connecté, appuyez sur la touche **Micro-casque** .

7 Désactiver le micro

- Appuyez sur la touche **Allumer / éteindre le micro** pour mettre le micro en mode silencieux.
- Appuyez de nouveau sur la touche pour rallumer le micro.

8 Activation du kit mains libres en cours de conversation

- Vous êtes en train de téléphoner via le combiné et souhaitez activer le kit mains libres.
- Appuyez sur la touche **Haut-parleur** et maintenez-la enfoncée tout en raccrochant le combiné.
- Votre appel utilise désormais le kit mains libres.
- Prenez le combiné pour désactiver le kit mains libres et poursuivre la conversation en utilisant le combiné.

9 Démarrer un deuxième appel (permuter ligne)

- Choisissez l'option de menu **Permuter ligne** à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche **OK**
- Votre premier correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.
- Composez le numéro d'appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche **OK**.
- Vous pouvez passer alternativement de l'un à l'autre moyennant l'option **Permuter ligne**.

10 Connecter des participants

- Vous avez un appel en cours et souhaitez mettre l'appelant en relation avec un autre correspondant.
- Sélectionnez l'option **Transfert d'appel** en utilisant les flèches.
- Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.
- Composez le numéro d'appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche **OK**.
- Les deux correspondants sont désormais connectés et vous pouvez raccrocher.

11 Ouvrir une conférence

Vous maintenez deux appels sur deux lignes différentes et vous souhaitez initier une conférence.

→ Choisissez l'option de menu **Conférence** à l'aide des touches fléchées et confirmez avec **OK**.

Vous êtes maintenant en conférence avec les deux correspondants.

12 Rappel automatique si occupé

→ Si votre appel vers un correspondant interne sonne occupé, sélectionnez l'élément de menu **Demande de rappel** à l'aide des touches fléchées et confirmez avec **OK**.

→ Une fois l'abonné à nouveau libre, vous recevrez un signal sonore et à l'écran, vous verrez apparaître le message **Prendre de rappel**.

→ Débranchez le combiné afin d'être mis en relation avec votre correspondant.

Si vous n'avez pas accepté un rappel pendant que la ligne était occupée, la liste **Appels en absence** apparaît sur l'écran.

13 Écouter des messages vocaux

Les nouveaux messages vocaux sont affichés à l'écran et également envoyés par e-mail.

→ Sélectionnez l'option de menu **Messagerie accessible** à l'aide des touches fléchées.

→ Validez avec **OK** pour écouter les messages vocaux.

14 Activer et désactiver les déviation d'appels

→ Sélectionnez l'option de menu **Transférer l'appel** dans le menu principal.

→ Sélectionnez le type de déviation que vous souhaitez modifier (immédiatement, si occupé, temporisé) et cliquez sur **OK**.

→ Déterminer si un appel vers la messagerie vocale ou un numéro de téléphone doit être dévié.

→ Confirmez votre choix avec **OK**.

Vous avez défini le numéro du destinataire pour la déviation d'appels.


Pour désactiver la déviation d'appels directe rapidement,

→ appuyez sur la touche **Transfert immédiat**  et confirmez avec **OK**.

15 Attribuer les touches de fonction

Les touches de fonction peuvent être utilisées sous **Favoris** ou via un **Module de touches**, le cas échéant.

Vous pouvez configurer vos **Favoris** via SwyxIt!. Vous trouvez des informations supplémentaires dans la documentation de SwyxPhone.

→ Vous pouvez configurer les **touches de fonction**  du module de touches via SwyxPhone :

→ Sélectionnez l'option de menu **Configuration | Touches de fonction** dans le menu principal.

→ Appuyez sur la touche de fonction que vous souhaitez configurer.

L'écran indique la fonction de la touche en question.

→ Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option de menu **Modifier** suivie de la fonction souhaitée et confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.

Vous disposez des fonctions suivantes :

Fonction	Explication
Code ligne	Représente une ligne supplémentaire
Touche de numérotation abrégée	Touche de numérotation abrégée
Connecter	Connecte la ligne active avec une ligne en attente
Ne pas déranger	Les appels ne sont signalés que visuellement.
Double appel	Autorise ou rejette un appel si vous êtes en communication
Liste des appels	Montre les 20 derniers appels
Mise en attente	Ligne active mise en attente.
Annuaire	Ouvre les annuaires (personnel et global)
Liste de renumérotation	Montre les 20 derniers numéros composés
Haut-parleur	Allume le haut-parleur ou active une ligne
Prendre un appel	Prends un appel signalé
Déviation d'appels	Active ou désactive le renvoi immédiat d'appel
Commutation	Alterne entre plusieurs lignes
Silence	Coupe le microphone complètement pendant une communication
Micro-casque	Activation / désactivation d'un micro-casque
Déconnexion	Met un terme à la connexion active
Masquer numéro	Cache le numéro pour l'appel actuel
Messagerie vocale	Démarré sa propre interrogation de la messagerie vocale
Conférence	Initie une conférence
Rappel	Indique que vous souhaitez être rappelé
Déconnexion utilisateur	Déconnecte l'utilisateur (Vous pouvez également déconnecter l'utilisateur actuel moyennant l'option de menu Déconnexion du menu principal.)

Tous les produits et les noms de marques cités sont des marques déposées par leurs fabricants.

12/2017 - Toutes modifications techniques réservées