

## 1 Comandi



## 2 Connessione

→ Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK.  
Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.

## 3 Gestione menu

→ Per navigare nel menù, servirsi dei **tasti per la navigazione**.



## 4 LED dei tasti linea

	spento	La linea è libera, in pausa.
	la spia è verde	Conversazione attiva
	verde lampeggiante	Una chiamata è segnalata.
	arancione lampeggiante	Linea in attesa.
	la spia è rosso	La linea è in pausa per consentire un eventuale elaborazione della chiamata ed è quindi bloccata per chiamate in arrivo.

## 5 Effettuare una chiamata

- Digitare il numero desiderato mediante la tastiera numerica.
- Indi sganciare il microtelefono per avviare la chiamata.  
Per telefonare con la funzione vivavoce
- premere in alternativa il tasto **Diffusore** .  
Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

## 6 Rispondere a una chiamata

- Per rispondere a una chiamata sganciare il microtelefono.  
Per telefonare con la funzione vivavoce
- premere il tasto **Diffusore** , oppure il tasto **OK**
- Se è allacciato un headset, premere il tasto **Headset** .

## 7 Disattivazione microfono

- Per disattivare il microfono, premere il tasto **Attivare/Disattivare il microfono** .
- Una nuova pressione sul tasto riattiverà il microfono.

## 8 Attivazione della funzione vivavoce durante la conversazione

- La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a vivavoce.
- Premere il tasto **Diffusore** e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.  
La conversazione può essere ora condotta attraverso l'impianto vivavoce.
- Sganciando il microtelefono, la conversazione potrà essere condotta nuovamente solo attraverso il microtelefono.

## 9 Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)

- Con i tasti freccia selezionare la voce di menù **Inverti** e confermare con **OK**.  
Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
- Digitare il numero del secondo utente e confermare con **OK**.
- Selezionare la voce di Menù **Inverti** per passare da un interlocutore all'altro.

## 10 Collegare utenti

- Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente
- Con i tasti freccia selezionare la voce di menù **Collega**.  
Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
- Digitare il numero del secondo interlocutore o selezionarlo dalla rubrica e confermare premendo **OK**.  
Gli utenti sono ora collegati ed è possibile agganciare il microtelefono.

## 11 Avviare una conferenza

- Sta conducendo due conversazioni su due linee e vuole indire una conferenza.
- Mediante i tasti freccia selezionare la voce **Conferenza** e confermare con **OK**.  
Inizio conferenza con entrambe le chiamate.


**12 Richiamata su occupato**

- Quando un utente interno è occupato al telefono, selezionare la voce di menù **Richiesta richiamata** e confermare con **OK**.
- Quando l'utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display appare il messaggio **Prendi richiamata**.
- Sganciare il microtelefono per essere collegato con l'utente.  
Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l'elenco **Richiamate perse**.


**13 Ascoltare messaggi vocali**

- La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite email.
- Con i tasti freccia selezionare l'opzione **Casella vocale disponibili**.
- Per ascoltare i messaggi vocali, confermare con **OK**.

**14 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata**

- Nel menu principale scegliere la voce **Deviazioni**.
- Selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediata, su occupata, ritardata) e confermare con **OK**.
- Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a un altro numero.
- Confermare con **OK**.  
Ora è definito il numero destinatario di deviazioni di chiamata.  
Per attivare la deviazione immediata
- premere il tasto **Deviazione immediata**  e confermare con **OK**.

**15 Abbinamento di tasti funzione**

- I tasti funzione possono essere utilizzati mediante la voce di menù **Preferiti** oppure mediante un **modulo a tasti** se è allacciato.
- Le voci del menù **Preferiti** possono essere configurati mediante SwyxIt!. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione di SwyxPhone.
- I **tasti funzione**  del modulo a tasti possono essere configurati mediante SwyxPhone:
- Nel menu principale selezionare la voce **Configurazione | Tasti funzione**.
- Premere il tasto funzione che si desidera configurare.  
Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.
- Mediante i tasti freccia selezionare la voce **Modifica**, la funzione desiderata e confermare con **OK**.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Funzione	Spiegazione
<b>Tasto linea</b>	Rappresenta un ulteriore linea
<b>Tasto nome</b>	Tasto selezione rapida
<b>Collega</b>	Collega la linea attiva con una in attesa
<b>Silenzio</b>	Le chiamate vengono solo visualizzate.
<b>Chiamata secondaria</b>	Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una conversazione
<b>Elenco chiamate</b>	Visualizza le ultime 20 chiamate
<b>In attesa</b>	La linea attiva è in attesa
<b>Rubrica</b>	Apri le rubriche (personale e globale)
<b>Riselezione</b>	Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati
<b>Diffusore</b>	Attiva il diffusore o una linea
<b>Prendi</b>	Prende in sostituzione una chiamata segnalata
<b>Deviazione</b>	Attiva/Disattiva la deviazione immediata
<b>Inverti</b>	Scambio tra più linee
<b>Disattiva microfono</b>	Disattiva il microtelefono durante una conversazione
<b>Tasto headset</b>	Attiva/Disattiva l'headset
<b>Disconnetti</b>	Termina il collegamento attivo
<b>Incognito</b>	Sopprime il proprio numero limitatamente alla conversazione in corso
<b>Casella vocale</b>	Avvia la propria procedura di interrogazione remota
<b>Conferenza</b>	Avvia una conferenza
<b>Richiesta richiamata</b>	Deposita una richiesta di richiamata
<b>Disconnessione utente</b>	Disconnette l'utente (in alternativa, l'attuale utente può essere disconnesso tramite il menù principale alla voce <b>Disconnetti</b> )